

Запасные части
Жидкотопливный
насос

Spare parts list
Oil pump




AJ




Технические данныеDOC133052

Инструкция по эксплуатацииDOC133794



Запасные части

Насос AJ



Запасные части

Насос AJ

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
1	Муфта, регулирующая давление, в сборе (шлицевая отвёртка)	Pressure adjusting plug assembly (screw driver slot)	991495
2	Регулятор давления в комплекте 10 - 28 бар	Pressure regulator kit 10 - 28 bars	991492
2.1	Регулятор низкого давления в комплекте 0,5 - 3 бар	Low pressure kit 0,5 - 3 bars	270716
3	Сальник	Shaft seal	991553
4	Заглушка байпасной линии	By-pass plug	3779071
5	Прокладка G $\frac{1}{4}$ " G $\frac{1}{8}$ "	Gasket G $\frac{1}{4}$ " G $\frac{1}{8}$ "	3779201 3779261
6	Стальная заглушка G $\frac{1}{4}$ " G $\frac{1}{8}$ " (без шайбы)	Steel plug G $\frac{1}{4}$ " G $\frac{1}{8}$ " (without washer)	3779191 3779835
7	Пластиковая заглушка G $\frac{1}{4}$ "	Plastic plug G $\frac{1}{4}$ "	3729744TR
8	Сетчатый фильтр	Filter	271027 270087
9	Прокладка крышки	Caver gasket	270112
10	Комплект "крышка + прокладка крышки + сетчатый фильтр"	"Cover + cover gasket + filter" kit	991477

К О Н Т А К Т Ы

Distributor in Russia "Teplopartner" LTD
Russia, Krasnodar city, Stasova street, 184, office 4
Tel./fax.: 8 (861) 234 23 83, +7 (961) 854 41 24
www.gorelka-kotel.ru info@gorelka-kotel.ru