

Запасные части
Жидкотопливный
насос

Spare parts list
Oil pump




T




Технические данныеDOC133050

Инструкция по эксплуатацииDOC133798



Запасные части

Насос Т



Запасные части

Насос Т

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
1	Предохранительное кольцо	Securing ring	1974091
2	Сальник в комплекте Т модификация 3 Т модификация 4/5/6/7	Shaft seal kit Т rev. 3 Т rev. 4/5/6/7	не доступен 1914462
3	Вал в комплекте Т 2/3/4/5 модификация 3 Т 2 модификация 4/5/6/7 Т 3 модификация 4/5/6/7 Т 4 модификация 4/5/6/7 Т 5 модификация 4/5/6/7	Shaft kit Т 2/3/4/5 rev. 3 Т 2 rev. 4/5/6/7 Т 3 rev. 4/5/6/7 Т 4 rev. 4/5/6/7 Т 5 rev. 4/5/6/7	не доступен 1914471 1914481 1914491 1914501
4	Заглушка байпасной линии	By-pass plug	3779071
5	G¼" шайба	G¼" washer	3779201
6	G¼" стальная заглушка	G¼" steel plug	3779191
7	Подшипник в комплекте	Ball bearing kit	991900

К О Н Т А К Т Ы

Distributor in Russia "Teplopartner" LTD
Russia, Krasnodar city, Stasova street, 184, office 4
Tel./fax.: 8 (861) 234 23 83, +7 (961) 854 41 24
www.gorelka-kotel.ru info@gorelka-kotel.ru